

「三訂 配管施工法」 正誤表

ページ	行	誤	正
7	下から 10 行目	例えば流速 \underline{Z} m/s の管内の水	例えば流速 $\underline{2}$ m/s の管内の水
76	上から 12 行目	$H = h \frac{\rho}{\rho'} - 1$	$H = h \left(\frac{\rho}{\rho'} - 1 \right)$